NODI

GEBRUIKERS GIDS

Uw alarm bedienen

Alarmtoestel



Alarmzenders



Rode Knop — Hulp

Druk als u direct hulp nodig heeft.
Dit kan op uw alarmtoestel of alarmzender.

Gele Knop — Annuleren

Druk om een oproep te annuleren.
Bijvoorbeeld bij een per ongeluk alarm.
Dit kan op uw alarmtoestel.

Groene Knop — Geen Functie

U hoeft deze knop niet te gebruiken.

Scan de QR-Code

Voor extra hulp
en uitleg online
of bezoek www.nodi.nl

NODI